


Ved fejl på elektroniske produkter, så tjek følgende ting:

1: tjek for om der er nogen synlig skade, mekanisk, brændte elementer ect.

2: Undersøg hvilken type af strømforsyning – Kan strømforsyningen køre til gældende produkt?

- Er det en locinox strømforsyning eller andet mærke?
- Spænding 12v-24v AC/DC
- Forbrug: 12V – 1,25A / 24V – 0,62A
- Strøm: 15W



AC signal sign



DC signal sign

3: Check kabel forbindelsen mellem strømforsyningen og produktet.

- Diameteren af kablet skal være tilpasset afstanden mellem strømforsyningen og modtageren

4: Opstod problemet direkte efter montering eller efter et stykke tid.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, så gør følgende:

- Udfyld vores reklimations formular: <https://schollerstaal.dk/returlocinox/>
- Kan findes på steelsupply.dk – Kundeservice – punktet reklamation.
- Skriv i kommentarer hvad problemet er samt hvad i har gjort for fejlmelding.